



LENCIONE DEI DISPOSITIVI DA UTILIZZARE NELLA DELIMITAZIONE E SEGNALEMENTO DEL CANTIERE

	LAVORI Figura 383 Art. 31 deve essere installato in prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione ordinaria, con il cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m, salvo le deroghe espressamente previste dal presente disciplinare.	LIMITI MASSIMO DI VELOCITÀ ...Km/h Figura 50 Art. 116 deve essere usato per indicare il divieto di superare la velocità indicata in km/ora, salvo limiti inferiori imposti ai particolari categorie di veicoli.	
	PREAVVISO DI DEVIAZIONE Figura 405 Art. 43 sintattica l'installazione di una strada di deviazione necessaria e la sua lunghezza.	PREAVVISO DEVIAZIONE AUTOCARICHI OBBLIGATORIA Figura 407/b Art. 43 segnale composto che segnala, deviazione ad un cantiere stradale, l'obbligo di transito obbligatorio per i veicoli di trasporto di cose di massa complessiva superiore a 3,5 t.	
	DIREZIONE AUTOCARICHI OBBLIGATORIA Figura 407/b Art. 43 segnale composto che segnala, deviazione ad un cantiere stradale, la direzione obbligatoria per autoveicoli ed autocarichi.	ESEMPIO DI DISPOSITIVO LUMINOSO A LUCE ROSSA Art. 36 Reg. durante la ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilità le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa (almeno una lampada ogni 1,5 m di barriera di testata). Il segnale "lavori" (Fig. 383) deve essere munito di omologato apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. Per la sicurezza dei pedoni le recinzioni dei cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici nonché i loro raggi di azione devono essere segnalati con luci rosse fissa.	
	DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA Figura 80/c Art. 122 deve essere usato per indicare l'obbligo di voltare a sinistra.	DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA Figura 80/c Art. 122 deve essere usato per indicare l'obbligo di voltare a destra.	
	PREAVVISO DI DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA Figura 80/c Art. 122 deve essere usato per preavviso di obbligo di voltare a sinistra.	SEGNALI DI DIREZIONE Figura 407 Art. 43 tutti segnali hanno la funzione di confermare la deviazione prevista dal segnale di Fig. 405 per limitazioni di limitata lunghezza, oppure hanno la funzione di conferma delle direzioni previste dal segnale di Fig. 406, il colore di fondo è caratteristico del tipo di uscita.	
	BARRIERA DIREZIONALE Figura 393/a Art. 32 le barriere direzionali si adottano quando si devono segnalare deviazioni temporanee che comportano curve strette, cambi di direzione bruschi, attraversamento di zone di cantiere, attraversamento di recinzioni.	ESEMPIO DI DISPOSITIVO LUMINOSO A LUCE GIALLA Art. 36 Reg. durante la ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilità lo sbarramento obbligato che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante a spicco o in progressione (luci scovenevi) ovvero con configurazione di recinzione orientata per evidenziare punti singolari: i margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con dispositivi a luce gialla fissa. Nel segnale di pericolo temporaneo "semaforo" (Fig. 404) il disco giallo inserito nell'angolo deve essere sostituito da una luce gialla lampeggiante di pari diametro. La luce gialla lampeggiante può essere installata anche al di sopra del segnale.	
	SEGNALERICA TEMPORANEA La segnalatica orizzontale temporanea è un dispositivo di guida degli utenti della strada affidabile, efficace, che non necessita di particolare manutenzione. Questo ha le stesse dimensioni e tipo di struttura risultante dalla presenza del cantiere lungo la quale è installato. Il colore da utilizzare è il giallo.	SEMAFORO Figura 404 Art. 42 deve essere usato per segnalare un impianto semaforico.	
	STRETTAIA ASSIMETRICA A DESTRA Figura 336 Art. 31 deve essere usato per segnalare un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato destro.	STRETTAIA ASSIMETRICA A SINISTRA Figura 335 Art. 31 deve essere usato per segnalare un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato sinistro.	
	DIVIETO DI SORPASSO Figura 336 Art. 31 deve essere usato per indicare il divieto di sorpasso dei veicoli a motore eccetto i ciclomotori e i motocicli, anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata con o senza striscia continua.	PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA Figura 82/a Art. 122 deve essere usato per indicare ai conducenti l'obbligo di passare a sinistra di un cantiere stradale di un atollo, un salvagente, uno spartitraffico, ecc.	
	VIA LIBERA Figura 870 Art. 119 deve essere usato per indicare la fine di tutte le prescrizioni precedentemente imposte.	BARRIERA NORMALE Figura 392 Art. 32 le barriere per la segnalazione e la delimitazione dei cantieri stradali sono di tipo oblique bianche e rosse alternanti e di notte e in altri casi di scarsa visibilità devono essere integrate da barriere a luce rossa fissa. Lungo i loro longitudinali dei cantieri stradali le barriere sono obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo per la persona di lavoro o per i veicoli in transito. Possono essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione - stabilmente fissate, costituite da reti o altri mezzi di delimitazione approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.	

LEGENDA/NOTE:

FASI DI CANTIERE

- Area interdetta - Zona di lavoro
- Ponteggio
- Divieto di accesso per il personale non autorizzato
- Accesso delle maestranze
- Coni

FASI DI CANTIERE SP59 KM 12+240

- Area di cantiere - intervento sul cordolo
- Area di cantiere - zona interessata dalle lavorazioni - MQ, 203 ca.
- Area di cantiere sotto volta - MQ, 16 ca. - interventi di rafforzamento locale mediante l'insertimento di colonne e tranti, ristaurazione dei giunti dei mattoni della volta
- Zona interdetta soggetta alle lavorazioni
- Zona interdetta ma non oggetto delle lavorazioni

FASI DI CANTIERE SP59 KM 12+300

- Area di cantiere - intervento sul cordolo
- Area di cantiere - zona interessata dalle lavorazioni - MQ, 173 ca.
- Area di cantiere sotto volta - MQ, 843 ca. - interventi di rafforzamento locale mediante l'insertimento di colonne e tranti, ristaurazione dei giunti dei mattoni della volta
- Zona interdetta soggetta alle lavorazioni
- Zona interdetta ma non oggetto delle lavorazioni

Per lavori di durata > 2 gg. utilizzare elicotri flessibili
Per lavori di durata < 2 gg. utilizzare i coni

*Divieto di transito per autocarichi. Svolta obbligatoria al primo svincolo utile. Riferimento Tav.69

Indicazioni segnalatica stradale

04
81-P-Es-01

SCALA VARE

05
81-P-Es-01